









### 1. AVANT UTILISATION

- 1 Retirer la tête de l'appareil (tourner les 2 verrous)
- 2 Vérifier que le réservoir et les accessoires sont propres et secs
- 3 NE PAS utiliser de sac filtrant pour le nettoyage par injection/extraction

### 2. REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

- 1 Retirer le réservoir d'eau propre (par l'anse)
- 2 Verser 100 à 200 ml de détergent Kärcher SE (selon encrassement)
- 3 Compléter avec de l'eau tiède (max 50°C) — max 4 litres
- 4 Remettre le réservoir en place et verrouiller la tête

#### ■ ATTENTION

Eau chaude (max 50°C) = meilleur nettoyage. Utiliser uniquement détergent Kärcher SE.

### 3. MONTAGE DES ACCESSOIRES

#### Pour les sols (tapis, moquettes) :

- Assembler les 2 tubes d'aspiration/aspersion (clic audible)
- Connecter au flexible d'aspiration
- Clipser la buse de sol de lavage
- Pour sols durs : ajouter l'embout sols durs (lèvre caoutchouc vers l'avant)

#### Pour les fauteuils, canapés, matelas :

- Clipser directement le suceur pour canapés ou le suceur fentes sur la poignée

### 4. DÉMARRAGE

- 1 Brancher la fiche secteur
- 2 Appuyer sur l'interrupteur ASPIRATION (moteur démarre)
- 3 Fermer complètement le clapet d'air
- 4 Appuyer sur l'interrupteur ASPERSION (pompe démarre)

### 5. TECHNIQUES DE NETTOYAGE

#### Méthode simple (salissure légère) :

- Actionner le levier sur la poignée pour pulvériser
- Asperger et aspirer simultanément
- Tirer la buse vers l'arrière (ne pas pousser)
- Repasser plusieurs fois en bandes

#### Méthode intensive (taches, encrassement important) :

- Pulvériser la solution de nettoyage sur la zone
- Laisser agir 5 à 10 minutes
- Puis aspirer comme pour un encrassement léger
- Rincer à l'eau claire pour un meilleur résultat

### CONSEILS PRATIQUES

- Toujours travailler de la fenêtre vers la porte
- Plus le tissu est délicat, moins de détergent
- Ne pas marcher sur la zone avant séchage complet
- Brosser les tapis à poils longs dans le sens du poil après nettoyage

#### ■ ATTENTION

Tester d'abord sur une zone peu visible (solidité des couleurs, résistance à l'eau)

### 6. APRÈS UTILISATION — OBLIGATOIRE

- 1 Éteindre l'aspersion puis l'aspiration
- 2 Débrancher l'appareil
- 3 Vider et rincer le bac d'eau sale
- 4 Rincer les conduites : remplir 1L d'eau CLAIRE (sans détergent), actionner la pulvérisation jusqu'à épuisement
- 5 Vider le liquide résiduel du flexible (appuyer sur le levier)
- 6 Rincer les accessoires à l'eau courante
- 7 Laisser sécher l'appareil OUVERT

#### IMPORTANT : RENDRE L'APPAREIL PROPRE ET SEC

Un nettoyage après chaque utilisation évite les mauvaises odeurs et prolonge la durée de vie de l'appareil.

### 7. EN CAS DE PROBLÈME

#### **Pas d'eau au niveau de la buse :**

- Réservoir d'eau propre vide ? Le remplir
- Réservoir mal installé ? Le repositionner
- Tamis encrassé ? Le nettoyer à l'eau

#### **Jet de pulvérisation irrégulier :**

- Buse de pulvérisation bouchée ? La dévisser et la rincer

#### **Puissance d'aspiration insuffisante :**

- Clapet d'air trop ouvert ? Le fermer
- Accessoires ou flexible bouché ? Retirer le bouchon
- Filtre encrassé ? Le nettoyer ou le remplacer

#### **Pompe bruyante :**

- Réservoir d'eau propre vide (air dans la pompe) ? Le remplir

#### **Bruit anormal (vitesse augmentée) :**

- Bac d'eau sale plein ? Éteindre et le vider

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1000 W
Tension	220-240 V
Capacité eau propre	4 litres max
Capacité eau sale	4 litres max
Température max eau	50°C
Poids (sans accessoires)	7,5 kg

### ACCESSOIRES FOURNIS

- Flexible d'aspiration/aspersion avec poignée
- 2 tubes d'aspiration/aspersion (0,5 m chacun)
- Buse de sol de lavage + embout sols durs
- Suceur pour canapés de lavage
- Suceur fentes de lavage
- Détergent Kärcher SE (1 litre fourni par Ty Buanderie)

#### **Mode d'emploi complet et vidéos :**

[www.kaercher.com/fr](http://www.kaercher.com/fr) → SE 6 Signature Line